





5.4 Der Effektivwert sinusförmiger Wechselgrößen

5.4.1 Augenblicksleistung

Wird eine Wechselspannung $u(t)$ an einen ohmschen Widerstand R angelegt, so wird in diesem eine Augenblicksleistung $p(t)$ umgesetzt:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$

$u(t)$ $u^2(t)$



$$\begin{aligned} u^2(t) &= \hat{u}^2 \cdot \sin^2(\omega t) \\ &= \hat{u}^2 \cdot \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right] \end{aligned}$$

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$$




5.4.2 Mittlere Leistung

Wie groß ist die im Widerstand umgesetzte mittlere Leistung **P**?





$$p(t) = \frac{u^2(t)}{R} = \frac{\hat{u}^2}{R} \cdot \sin^2(\omega t) = \frac{\hat{u}^2}{R} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \cos(2\omega t) \right)}_{\text{Wertebereich } 0 \dots 1}$$



$$W = \int_0^T p(t) dt \quad \text{in einer Periode umgesetzte Arbeit}$$

$$P = \frac{W}{T} \quad \text{mittlere Leistung}$$



gleiche Fläche

$$W = \int_0^T p(t) dt = \frac{\hat{u}}{2R} \cdot T$$

$$P = \frac{W}{T} = \frac{\hat{u}}{2R}$$



5.4.3 Äquivalente Gleichspannung = Effektivwert

Welche Gleichspannung U würde die gleiche Leistung P erzeugen wie die mittlere Leistung?



Mittelwert der Leistung

$$P = \underbrace{\frac{\hat{u}^2}{2R}}_{\text{Leistung durch äquiv. Gleichspannung}} = \underbrace{\frac{U^2}{R}}_{\text{mittl. Leistung durch Wechselspannung}} \Rightarrow \frac{\hat{u}^2}{2} = U^2 \Rightarrow U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

Die Spannung U (äquivalente Gleichspannung) heißt *Effektivwert* der Wechselspannung.

Durch Einführung des Effektivwertes U vereinfacht sich die Leistungsberechnung:

$$P = \frac{U^2}{R}$$



Die Skalen von Wechselstrom-Messinstrumenten (bzw. der Wechselstrom-messbereich von Vielfachinstrumenten) sind i. Allg. so kalibriert, dass sie (für sinusförmige Größen) den Effektivwert anzeigen (wird später vertieft).





ÜBUNG: Effektivwert

1. An einen ohmschen Widerstand $R = 10\Omega$ wird eine Wechselspannung $u(t)$ angelegt.

$$u(t) = 15V \cdot \sin(\omega t)$$

Wie groß ist die im Widerstand umgesetzte mittlere Leistung P ?

2. Wie groß ist der Scheitelwert der Netzspannung $U = 220V$.



5.5 Komplexer Widerstand

5.5.1 Definition

Analog zur Widerstandsdefinition im Gleichstromkreis wird jetzt ein *komplexer Widerstand* \underline{Z} definiert.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\hat{u} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_u)}}{\hat{i} \cdot e^{j(\omega t + \varphi_i)}} = \frac{\hat{u} \cdot \cancel{e^{j\omega t}} \cdot e^{j\varphi_u}}{\hat{i} \cdot \cancel{e^{j\omega t}} \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{\hat{u} \cdot e^{j\varphi_u}}{\hat{i} \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{\hat{u}}{\hat{i}}$$

\underline{Z} ist das Verhältnis der komplexen Amplituden von Spannung und Strom.

\underline{Z} ist **nicht zeitabhängig**.

Man kann somit vereinfachend schreiben:

$$\underline{Z} = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} = \frac{\hat{u} \cdot e^{j\varphi_u}}{\hat{i} \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{Z} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\varphi_Z}$
Impedanz



Kurze Anmerkung: Rechnen mit Effektivwerten anstatt mit Scheitelwerten

Wie man sieht

$$\underline{Z} = \frac{\underline{\hat{u}}}{\underline{\hat{i}}} = \frac{\hat{u} \cdot e^{j\varphi_u}}{\hat{i} \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{U \cdot \sqrt{2} \cdot e^{j\varphi_u}}{I \cdot \sqrt{2} \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{U \cdot e^{j\varphi_u}}{I \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

können alle Berechnungen auch mit den komplexen Effektivwerten \underline{U} und \underline{I} anstelle der komplexen Amplituden $\underline{\hat{u}}$ und $\underline{\hat{i}}$ durchgeführt werden.


Der Zusammenhang lautet:

$$\underline{U} = \frac{\underline{\hat{u}}}{\sqrt{2}} \quad \underline{I} = \frac{\underline{\hat{i}}}{\sqrt{2}}$$

Die komplexe Effektivwert hat den gleichen Winkel wie die komplexe Amplitude ist lediglich um den Faktor $\sqrt{2}$ kürzer.





Was ist denn ein komplexer Widerstand ?



Ein kurzer Vorgriff :

Komplexe Widerstände sind z.B. Zweipole aus Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten, z.B.



Anders als ohmsche Widerstände sind komplexe Widerstände **frequenzabhängig** (Betrag und Phase).




5.5.2 Bedeutung

Zusammengefasst: In Exponentialschreibweise gilt für den komplexen Widerstand:

$$\underline{\underline{Z}} = Z \cdot e^{j\varphi_Z}$$

$$\text{mit } Z = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} = \frac{U}{I}$$

$$\text{und } \varphi_Z = \underbrace{\varphi_u - \varphi_i}$$



Verddrehung des Spannungszeigers
relativ zum Stromzeiger

Z wird als *Scheinwiderstand* oder *Impedanz* bezeichnet.

Die Impedanz Z gibt das Verhältnis der Spannungs- zur Stromamplitude an.

An komplexen Widerständen ist die Phase zwischen Strom und Spannung um den Phasenwinkel φ_Z verschoben.

ÜBUNG: Komplexer Widerstand


- 1) An einen komplexen Widerstand \underline{Z} wird eine Wechselspannung $u(t)$ angelegt.

$$u(t) = 15V \cdot \sin(\omega t)$$


Mit Hilfe eines Oszilloskops wird der Strom $i(t)$ durch den komplexen Widerstand gemessen.

$$i(t) = 0.2A \cdot \cos(\omega t - 30^\circ)$$

Wie groß ist der komplexe Widerstand \underline{Z} ?



- 2) Mit einem Multimeter messen Sie an einem komplexen Widerstand $U=4V$ und $I=20mA$. Wie groß ist der Scheinwiderstand (Impedanz)?






5.5.3 Komplexer Widerstand in kartesischer Schreibweise

Der komplexe Widerstand kann auch in kartesischer Schreibweise angegeben werden:

$$\begin{aligned}\underline{Z} &= Z \cdot e^{j\varphi_Z} = Z \cdot (\cos \varphi_Z + j \sin \varphi_Z) \\ &= R + jX\end{aligned}$$

R : Wirkwiderstand

X : Blindwiderstand



Exponentialform \rightarrow kart. Form

$$R = Z \cdot \cos(\varphi_Z)$$

$$X = Z \cdot \sin(\varphi_Z)$$

kart. Form \rightarrow Exponentialform

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$$



ÜBUNG: Darstellungsweisen komplexer Widerstände

1. Gegeben ist der komplexen Widerstand \underline{Z}_1 .

$$\underline{Z}_1 = 520\Omega \cdot e^{j30^\circ}$$

Wie groß sind der Wirkwiderstand R_1 und der Blindwiderstand X_1 ?

2. An einem komplexen Widerstand \underline{Z}_2 liegt eine Spannung $u(t) = 15V \cdot \sin(\omega t)$


$$\underline{Z}_2 = 120\Omega + j160\Omega$$

Geben Sie den Strom $i(t)$ an.



5.6 Grundzweipole

5.6.1 Ohmscher Widerstand



An einen ohmschen Widerstand werde (in Gedanken) eine komplexe, zeitabhängige Spannung angelegt:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot e^{j\omega t}$$

Für den Strom durch den Widerstand gilt:

$$\underline{i}(t) = \frac{\underline{u}(t)}{R}$$

Damit folgt für \underline{Z} :


$$\underline{\underline{Z}} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{u}(t)/R} = \underline{\underline{R}}$$

$$\underline{\underline{Z}} = R$$

- rein reell und
- unabhängig von der Frequenz



5.6.2 Kapazität



An eine Kapazität werde (in Gedanken) eine komplexe, zeitabhängige Spannung angelegt: $\underline{u}(t) = \hat{u} \cdot e^{j\omega t}$

Für den Strom durch die Kapazität gilt:

$$\underline{i}(t) = C \cdot \frac{d\underline{u}(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \underline{i}(t) = C \cdot \frac{d\underline{u}(t)}{dt} = C \cdot \frac{d\hat{u} \cdot e^{j\omega t}}{dt} = C \cdot \hat{u} \cdot \frac{de^{j\omega t}}{dt} = \underline{\underline{C \cdot \hat{u} \cdot j\omega \cdot e^{j\omega t}}}$$

Damit folgt für \underline{Z} :

$$\underline{\underline{Z}} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\hat{u} \cdot e^{j\omega t}}{C \cdot \hat{u} \cdot j\omega \cdot e^{j\omega t}} = \underline{\underline{\frac{1}{j\omega C}}} = \underline{\underline{-j \frac{1}{\omega C}}}$$


$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$$

- rein (negativ) imaginär und
- sinkt mit der Frequenz

ÜBUNG: Kapazität

Gegeben ist ein Kondensator $C = 100\mu\text{F}$

An den Kondensator wird eine Spannung $u(t)$ angelegt: $u(t) = 15\text{V} \cdot \sin(\omega t)$



Geben Sie den Strom $i(t)$ durch den Kondensator an für


$f_1 = 50\text{Hz}$ und

$f_2 = 2\text{kHz}$.

Eilt der Strom $i(t)$ der Spannung vor oder nach?



5.6.3 Induktivität



Durch eine Induktivität werde (in Gedanken) ein komplexer, zeitabhängiger Strom geleitet: $\underline{i}(t) = \hat{i} \cdot e^{j\omega t}$

Für die Spannung an einer Induktivität gilt:

$$\underline{u}(t) = L \cdot \frac{d\underline{i}(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \underline{u}(t) = L \cdot \frac{d\underline{i}(t)}{dt} = L \cdot \frac{d\hat{i} \cdot e^{j\omega t}}{dt} = L \cdot \hat{i} \cdot \frac{de^{j\omega t}}{dt} = \underline{\underline{L \cdot \hat{i} \cdot j\omega \cdot e^{j\omega t}}}$$

Damit folgt für \underline{Z} :

$$\underline{\underline{Z}} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{L \cdot \hat{i} \cdot j\omega \cdot \cancel{e^{j\omega t}}}{\hat{i} \cdot \cancel{e^{j\omega t}}} = \underline{\underline{j\omega L}}$$


$$\underline{Z} = j\omega L$$

- rein (positiv) imaginär und
- steigt mit der Frequenz

ÜBUNG: Induktivität

Gegeben ist eine Induktivität $L=0.1\text{H}$

An die Induktivität wird eine Spannung $u(t)$ angelegt: $u(t) = 15\text{V} \cdot \sin(\omega t)$



Geben Sie den Strom durch die Induktivität an für

$f_1=50\text{Hz}$ und

$f_2=2\text{kHz}$.


Eilt der Strom $i(t)$ der Spannung $u(t)$ vor oder nach?



5.7 Zusammengesetzte Zweipole

5.7.1 Reihenschaltung komplexer Widerstände


Analog zum Gleichstromfall gilt für die Reihenschaltung komplexer Widerstände:



$$\underline{Z}_{ges} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \dots + \underline{Z}_n$$



5.7.2 Reihenschaltung von R und C



$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C = R + \frac{1}{j\omega C} = R - j\frac{1}{\omega C}$$


\underline{I} sei gegeben (Bezugsgröße).

Dann gilt mit dem ohmschen Gesetz für \underline{U} :

$$\underline{U} = \underline{I} \cdot \underline{Z} = \underbrace{\underline{I} \cdot R}_{\underline{U}_R} - \underbrace{j \frac{\underline{I}}{\omega C}}_{\underline{U}_C}$$



Effektivwertzeiger in der komplexen Ebene



1) **\underline{I} sei vorgegeben:** $\underline{U}_R = \underline{I} \cdot R$

➡ d.h. \underline{U}_R ist mit dem Strom \underline{I} in Phase

$$2) \quad \underline{U}_C = \underline{I} \cdot \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{\underline{I}}{\omega C} = \frac{\underline{I}}{\omega C} \cdot e^{j\varphi_I} \cdot e^{-j90^\circ} = \underbrace{\frac{\underline{I}}{\omega C}}_{\text{Betrag von } \underline{U}_C} \cdot \underbrace{e^{j(\varphi_I - 90^\circ)}}_{\text{Phase von } \underline{U}_C}$$

➡ d.h. \underline{U}_C eilt dem Strom \underline{I} um 90° nach


3) $\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_C$

Betrag
von \underline{U}_C

Phase
von \underline{U}_C

ÜBUNG: Reihenschaltung von R und C 1

Gegeben ist folgende Schaltung:



$$C = 10\mu F$$

$$R = 100\Omega$$

$$i(t) = 100mA \cdot \sin(\omega t)$$

Berechnen Sie für $f = 100\text{Hz}$ die folgenden Größen:

$$\underline{I}$$

$$\underline{U}_R$$

$$u_R(t)$$

$$\underline{U}_C$$


$$u_C(t)$$

$$\underline{U}$$

$$u(t)$$

ÜBUNG: Reihenschaltung von R und C 2

Gegeben ist folgende Schaltung:




Berechnen Sie für $f = 100\text{Hz}$ die folgenden Größen:

$$\underline{U} \quad \underline{Z} \quad \underline{I} \quad \underline{U}_R \quad \underline{U}_C$$

$$i(t) \quad u_R(t) \quad u_C(t)$$



5.7.3 Reihenschaltung von R und L



$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = R + j\omega L$$



\underline{I} sei gegeben.

Dann gilt mit dem Ohmschen Gesetz für \underline{U} :

$$\underline{U} = \underline{I} \cdot \underline{Z} = \underbrace{\underline{I} \cdot R}_{\underline{U}_R} + \underbrace{j\omega L \cdot \underline{I}}_{\underline{U}_L}$$



Effektivwertzeiger in der komplexen Ebene



1) **\underline{I} sei vorgegeben:** $\underline{U}_R = \underline{I} \cdot R$



d.h. \underline{U}_R ist mit dem Strom \underline{I} in Phase

2) $\underline{U}_L = \underline{I} \cdot j\omega L = I \cdot \omega L \cdot e^{j\varphi_I} \cdot e^{j90^\circ} = \underbrace{I \cdot \omega L}_{\text{Betrag von } \underline{U}_L} \cdot \underbrace{e^{j(\varphi_I + 90^\circ)}}_{\text{Phase von } \underline{U}_L}$



d.h. \underline{U}_L eilt dem Strom \underline{I} um 90° voraus


3) $\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L$

Betrag
von \underline{U}_L

Phase
von \underline{U}_L

ÜBUNG: Bestimmung unbekannter Zweipole

Gegeben ist folgende Schaltung:



An der Schaltung liegt eine sinusförmige Spannung $u(t)$ mit der Frequenz f und dem Scheitelwert \hat{u} .

$$\hat{u} = 10V \quad f = 500Hz$$

Gemessen wird ein Strom $i(t)$ mit dem Scheitelwert \hat{i} , welcher der Spannung um eine Zeit t_0 nacheilt


$$\hat{i} = 376mA \quad t_0 = 11\mu s$$

- Wie groß ist die Phasenverschiebung?
- Welche Werte haben R und X ?
Welches Bauteil verbirgt sich hinter X ? Wie groß ist C oder L ?



5.7.4 Parallelschaltung komplexer Widerstände

Analog zum Gleichstromfall gilt für die Parallelschaltung komplexer Widerstände:




$$\frac{1}{\underline{Z}_{ges}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} + \dots + \frac{1}{\underline{Z}_n}$$

Für die Parallelschaltung von zwei komplexen Widerständen gilt analog:

$$\underline{Z}_{ges} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

ÜBUNG: Gemischte komplexe Schaltung

Gegeben ist folgende Schaltung:



Die Schaltung wird von einem sinusförmige Strom $i(t)$ durchflossen mit der Frequenz f und dem Scheitelwert \hat{i} .

$$\hat{i} = 10 \text{ mA} \quad f = 1 \text{ kHz}$$

$$R = 3 \text{ k}\Omega$$
$$L = 0.5 \text{ H}$$


Berechnen Sie alle Ströme und Spannungen und zeichnen Sie die Zeigerdiagramme.


5.8 Messung von Impedanzen

5.8.1 Impedanzmessung mit einem 2-Kanal-Oszilloskop (s. Versuch 5)

Prinzip: Gemessen wird der Strom (indirekt gemessen mit Hilfe des Spannungsabfalls über R_1) und die Spannung an der Impedanz.

So lassen sich die Spitzenwerte \hat{i} , \hat{u}_x und die Phasenverschiebung $\varphi_U - \varphi_I$ ablesen.





Den Strom I erhält man indirekt über den Spannungsabfall an R_1 :
$$\hat{i} = \frac{\hat{u}_0 - \hat{u}_x}{R_1}$$

Den Betrag der Impedanz \underline{Z} erhält man mit :
$$Z = \frac{\hat{u}_x}{\hat{i}}$$

Mit der abgelesenen Phasenverschiebung gilt somit:

$$\underline{Z} = \frac{\hat{u}_x}{\hat{i}} = \frac{\hat{u}_x \cdot e^{j\varphi_U}}{\hat{i} \cdot e^{j\varphi_I}} = Z \cdot e^{j(\varphi_U - \varphi_I)}$$