


Herleitung: Gegenkopplung

Ein OpAmp habe die Verstärkung $V_0 = 10^5$.

Der Eingangswiderstand des OpAmp kann als „unendlich hoch“ angenommen werden.

a) Geben Sie die Verstärkung $v = U_2 / U_1$ der u.a. Schaltung an.

b) Wie ist die Verstärkung der Schaltung für einen idealen Operationsverstärker $V_0 \rightarrow \infty$?



$$U_1 = I_1 \cdot R_1 + U_d \quad (1) \quad \text{Maschenregel}$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2 + U_d \quad (2) \quad ''$$

$$U_2 = -V_0 \cdot U_d \quad (3)$$

$$I_1 = -I_2 \quad (4) \quad \text{da } I_n \approx 0 \quad \text{Knotenregel}$$

jetzt: I_1 , I_2 und U_d eliminieren

$$(3) \text{ in } (1) \text{ einsetzen: } U_1 = I_1 \cdot R_1 - \frac{U_2}{V_0}$$
$$I_1 = \frac{U_1 + \frac{U_2}{V_0}}{R_1} \quad (5)$$

$$(3) \text{ und } (4) \text{ in } (2) \text{ einsetzen: } U_2 = -I_1 \cdot R_2 - \frac{U_2}{V_0}$$
$$I_1 = -\frac{U_2 + \frac{U_2}{V_0}}{R_2} \quad (6)$$

(5) und (6) gliedsetzen: $\frac{U_1 + \frac{U_2}{V_0}}{R_1} = - \frac{U_2 + \frac{U_2}{V_0}}{R_2}$

$$\frac{U_1 + \frac{U_2}{V_0} \cdot \frac{1}{U_2}}{U_2 + \frac{U_2}{V_0} \cdot \frac{1}{U_2}} = - \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{\frac{U_1}{U_2} + \frac{1}{V_0}}{1 + \frac{1}{V_0}} = - \frac{R_1}{R_2} \quad \text{mit } 1 + \frac{1}{V_0} = \frac{V_0 + 1}{V_0}$$

$$\left(\frac{U_1}{U_2} + \frac{1}{V_0} \right) \cdot V_0 = - \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{\frac{U_1}{U_2} \cdot V_0 + 1}{V_0 + 1} = - \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{U_1}{U_2} V_0 = - \frac{R_1}{R_2} \cdot (V_0 + 1) - 1$$

$$\frac{U_1}{U_2} = - \frac{\frac{R_1}{R_2} \cdot (V_0 + 1) + 1}{V_0}$$

(7)
$$\frac{U_2}{U_1} = - \frac{V_0}{\frac{R_1}{R_2} \cdot (V_0 + 1) + 1}$$

Verstärkung der
Schaltung

Mit den Zahlenwerten ergibt sich für die
Stellungsverstärkung :

$$\frac{U_2}{U_1} = - \frac{V_0}{\frac{R_1}{R_2} \cdot (V_0 + 1) + 1} \quad \begin{array}{l} R_1 = 1 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 10 \text{ k}\Omega \\ V_0 = 10^5 \end{array}$$

$$= - \frac{10^5}{0.1 \cdot (10^5 + 1) + 1} = \underline{\underline{- 9.9989}} \quad \begin{array}{l} \text{mit } V_0 = 10^5 \\ (8) \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{mit } V_0 \rightarrow \infty : \quad \frac{U_2}{U_1} &= - \lim_{V_0 \rightarrow \infty} \frac{V_0}{\frac{R_1}{R_2} (V_0 + 1) + 1} \\ &= - \lim_{V_0 \rightarrow \infty} \frac{V_0}{\frac{R_1}{R_2} \cdot V_0} = \underline{\underline{- \frac{R_2}{R_1}}} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\frac{U_2}{U_1}}} = - \frac{R_2}{R_1} = \underline{\underline{- 10}}$$

Man macht keinen großen Fehler, wenn
man $V \rightarrow \infty$ annimmt !

Wie groß ist U_2 und U_d für $U_1 = 1V$?

Mit (8) gilt: $U_2 = -U_1 \cdot 9.9989 = \underline{\underline{-9.9989V}}$

mit (3) gilt: $U_2 = -V_o \cdot U_d$


$$\Downarrow$$
$$\underline{\underline{U_d = -\frac{U_2}{V_o} = \underline{\underline{0.1mV}}}}$$

Im einer gegengekoppelten Op Amp-Schaltung
kann $U_d \approx 0V$ angenommen werden!

Solange der Op Amp nicht in der Spannungsbegrenzung
betrieben wird (Ausgangsspannung $\approx \pm U_B$),
erzwingt die Gegenkopplung $U_d \approx 0$!

\Rightarrow starke Vereinfachung der Schaltungsanalyse

Übung: Invertierender Verstärker



$$(5) \quad U_{R2} = I_1 \cdot R_2 = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow U_2 = -U_{R2} = -U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1}$$


$$\text{bzw.} \quad \underline{\underline{\frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1}}}$$

Fazit: Das Widerstandsverhältnis $\frac{R_2}{R_1}$ legt die Verstärkung des invertierenden Verstärkers fest!


Anwendung: Messverstärker

Eingangswiderstand des invertierenden Verstärkers:

Beispiel:




aus Sicht der Quelle äquivalent zu



$$\Rightarrow U_2 = -10 \cdot U_1 = -10 \cdot \frac{U}{2} = \underline{\underline{-5V}} \quad !$$

Fazit: Es ist zu bedenken, dass der invertierende Verstärker durch seinen Eingangswiderstand ($R_e = R_i$) die Quelle belastet.

Übung: Nichtinvertierender Verstärker



$$\textcircled{3} \quad I = \frac{U_1}{R_2} \rightarrow \textcircled{4} \quad I = \frac{U_1}{R_2}$$


$$\textcircled{5} \quad U_{R_1} = I \cdot R_1 = \frac{U_1}{R_2} \cdot R_1$$

$$\begin{aligned} \textcircled{6} \quad U_2 &= U_{R_1} + U_1 = \frac{U_1}{R_2} \cdot R_1 + U_1 \\ &= U_1 \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\frac{U_2}{U_1} = \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right)}} \quad \text{Verstärkung}$$

$$\underline{\underline{R_e \rightarrow \infty}}$$

Übung: Impedanzwandler




$$\Rightarrow \underline{\underline{U_2 = U_1}}$$

$$\underline{\underline{R_e \rightarrow \infty}}$$

ÜBUNG: Serienschaltung entkoppelter Filterschaltungen (Bandpass)

Geben Sie den Frequenzgang der folgenden Schaltung an:



$$\underline{H}_1(j\omega) = \frac{\underline{U}_{C1}}{\underline{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C_1}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{1}{1 + j\omega R_1 C_1}$$

$$\underline{H}_2(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_{C1}} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$$


$$\begin{aligned} \underline{H}_{\text{Ges}}(j\omega) &= \underline{H}_1(j\omega) \cdot \underline{H}_2(j\omega) \\ &= \frac{j\omega R_2 C_2}{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)} \end{aligned}$$

Diskussion: $\omega \rightarrow 0$ $\underline{H}_{\text{Ges}}(\omega \rightarrow 0) = 0$

$\omega \rightarrow \infty$ $\underline{H}_{\text{Ges}}(\omega \rightarrow \infty) = 0$

$f = 1\text{kHz}$ $\underline{H}_{\text{Ges}}(f = 1\text{kHz}) = \dots = \underline{0.998 \cdot e^{-j2.7^\circ}}$
ausrechnen

Übung: Addierer



(2) $I_{1a} = \frac{U_{1a}}{R_1}$

(3) $I_{1b} = \frac{U_{1b}}{R_1}$



(6) $U_2 = -U_{R2} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot (U_{1a} + U_{1b})$

ÜBUNG: Pegelwandler


Ein Messsignal liegt im Spannungsbereich zwischen $-3V \dots -1V$.

Das Signal soll durch eine Schaltung auf den Spannungsbereich eines AD-Wandlers ($0V \dots 10V$) angepasst werden (nichtinvertierend).

Eine geeignete Schaltung ist zu entwerfen.



Übung: Integrator



$$\textcircled{4} \quad i = C \frac{du_2}{dt}$$

$$\textcircled{5} \quad M_R = R \cdot i = R \cdot C \frac{du_2}{dt}$$

$$\textcircled{6} \quad M_1 = -M_R = -RC \frac{du_2}{dt}$$

$$\begin{aligned} &\Updownarrow \\ &\frac{du_2}{dt} = - \overbrace{\frac{1}{RC}}^{\text{const.}} M_1 \end{aligned}$$

Beide Seiten integrieren (Hauptsatz der Integralrechnung)

$$\int_0^t \frac{du_2}{dt} dt = - \frac{1}{RC} \cdot \int_0^t M_1 dt$$

$$u_2(t) - u_2(0) = - \frac{1}{RC} \int_0^t M_1 dt$$


$$u_2(t) = u_2(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t M_1 dt$$

ÜBUNG: Integrator

Wie verläuft die Ausgangsspannung des Integrators bei der angegebenen Eingangsspannung?

Anm.: idealer OpAmp

$$U_2(0) = 0V$$



$$u_2(t) = U_2(0) - \frac{1}{RC} \int_0^t u_1(\tau) d\tau$$

hier: $U_2(0) = 0$ d.h. Kondensator nicht geladen

$$\frac{1}{RC} = \frac{1}{10^4 \frac{\Omega}{\cancel{A}} \cdot 10^{-6} \frac{As}{\cancel{V}}} = \underline{\underline{100 \frac{1}{s}}}$$

$$\underline{\underline{u_2(t) = -100 \frac{1}{s} \int_0^t u_1(\tau) d\tau}}$$

Annahme: Es werde eine konstante Spannung


$u_1 = -1V$ angelegt.

$$u_2(t) = -100 \frac{1}{s} \int_0^t (-1V) d\tau = +100 \frac{1}{s} \cdot 1V \cdot t$$


$$\underline{\underline{u_2(t) = 100 \frac{V}{s} \cdot t}} \Rightarrow \text{Gerade, die mit } 100 \frac{V}{s} \text{ ansteigt.}$$

$\mu_2(t) = 100 \frac{V}{s} \cdot t$ \Rightarrow Gerade, die mit $100 \frac{V}{s}$ ansteigt.

Im 50 ms steigt die Spannung um $100 \frac{V}{s} \cdot 0.05s = 5V$.




Übung: Spannungsgesteuerte Stromquelle



③ $I_a = \frac{U_1}{R}$

ÜBUNG: Frequenzgang von OpAmp-Filterschaltungen 1


Der Frequenzgang ist zu berechnen:



$$\begin{aligned}
 \underline{H}(j\omega) &= - \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} \\
 &= - \frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} \quad \cdot j\omega C_1 \quad \cdot j\omega C_1 \\
 &= - \frac{\left(\frac{C_1}{C_2} + j\omega R_2 C_1 \right) \cdot \frac{C_2}{C_1} \cdot \frac{C_1}{C_2}}{1 + j\omega R_1 C_1} \\
 &= - \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1 + j\omega R_2 C_2}{1 + j\omega R_1 C_1}
 \end{aligned}$$

ÜBUNG: Frequenzgang von OpAmp-Filterschaltungen 2

Der Frequenzgang ist zu berechnen:



$$\begin{aligned}
 \underline{H}(j\omega) &= - \frac{\underline{z}_2}{\underline{z}_1} \\
 &= - \frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C} \cdot j\omega C}{R_2 + \frac{1}{j\omega C} \cdot j\omega C}}{R_1} \\
 &= - \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}}{R_1} \\
 &= - \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_2 C}
 \end{aligned}$$

vgl. mit Tiefpass